

アウター テール ライトのアクセンプリー概観図、2005年11月以降の車両

- 1 - 固定ナット
 - 締め付けトルク [参照箇所](#)
- 2 - バルブホルダー
 - 取り外し・取り付け [参照箇所](#)
- 3 - 左テールライトバルブ -M4- または
右テールライトバルブ -M2-
 - 12 V、P 21 W
- 4 - アウター テール ライト ハウジング
 - 取り外し・取り付け [参照箇所](#)
- 5 - 左リヤ ターン シグナル ライト バルブ -
M6- または 右リヤ ターン シグナル ラ
イト バルブ -M8-
 - 12 V、H 6 W
- 6 - 左ブレーキ ライト バルブ -M9- または
右ブレーキ ライト バルブ -M10-
 - 12 V、P 21 W
- 7 - 調整エレメント
 - 取り外し・取り付け [参照箇所](#)
 - テールライトの調整 [参照箇所](#)
- 8 - アウター テール ライト ハウジング下部
のスタッド ボルト
- 9 - アウター テール ライト ハウジングのコ
ネクター
- 10 - アウター テール ライト ハウジング上部
のスタッド ボルト

