

サービス インターバル ディスプレイ:リセット

車両診断テスター を使用したサービス インターバル ディスプレイのリセット

[参照箇所](#)

車両診断テスター を使用しないサービス インターバル ディスプレイのリセット

[参照箇所](#)

サービス インターバル ディスプレイに関する追加情報 [参照箇所](#)

サービス インターバル ディスプレイのリセットは以下の場合に実施する。

- ◆ デリバリー インспекション時
- ◆ オイル交換およびインターバル サービス時

リセット(アダプテーション)の実行:

車両診断テスター を使用したサービス インターバル ディスプレイのリセット

- 車両診断テスター を接続する。 [参照箇所](#) .
- イグニッション スイッチをオンにする。
- “機能ガイド” を選択する。

ディスプレイの表示が規定通りでない場合: [車両診断テスター取扱説明書](#)

- 以下の項目を順に選択する:
 - ◆ モデル
 - ◆ 車種
 - ◆ 年式
 - ◆ エンジン コード
- 車両識別を確認する。
- 以下の項目を順に選択する:
 - ◆ “ダッシュ パネル インサート”
 - ◆ “サービス インターバル ディスプレイ、リセット”
- “機能ガイド” の指示に従ってアダプテーションを実行する。

アダプテーションの終了

- “次へ” を選択し、“終了” を押す。
- イグニッション スイッチをオフにし、診断コネクターを外す。
- イグニッション スイッチをオンにする。

イグニッション スイッチをオンにした時、ダッシュ パネル インサートのDISにサービス タイプが表示されないことを確認する。

車両診断テスター を使用しないサービス インターバル ディスプレイのリセット

ダッシュ パネル インサートの操作ボタンを使用

- イグニッション スイッチをオフにし、ボタン -3- を押す。
- ボタン -3- を押した状態で、イグニッション スイッチをオンにする。これにより、サービス インターバル ディスプレイはリセット モードになる。
- ボタン -3- を放し、20秒以内にボタン -1- を短く1回押す。

ディスプレイは少ししたら標準表示モードに戻る。

