

# 〔NY式ポリジョイントの施工&分解(再使用)方法〕

## 接続



①切断したパイプを面取りします。  
 ※パイプは、できるだけパイプに対して直角に切断して下さい。  
 ※面取りは、パイプの肉厚の約1/2です。  
 ※面取り時に発生するパイプのぼりは取り除いて下さい。

## 分解



①パイプを切断して、ナットをゆるめます。

## 再使用



①ナット内部のリングパッキンのみ交換します。



②ジョイント中央にあるメヤスに合わせて、パイプにメヤス線を付けます。  
 ※設計上、メヤス線の表示できないジョイントについては、中央の壁がメヤス線になります。  
 (異径ソケット、内ネジ、PVソケット)



②ナットを外し、パイプを挿入する方向に抜き取ります。  
 ※特殊な工具は絶対に使用しないで下さい。



※リングパッキンの山を上にして、ミノにはめ込んで下さい。



③ジョイントにパイプを挿入します。  
 ※ジョイントに対して、パイプはまっすぐに挿入して下さい。



②本体とナットを組付け締めます。



④パイプのメヤス線がナット口まで挿入されているかを確認して、施工完了です。



③ハケでリングパッキンに潤滑剤をぬります。これで再使用が可能です。

※ナット色が金色はポリ(P)管用。銀色はビニル(V)管用。