

分かりやすくするため、イラスト中でフォイルは白く書かれている。

1. 傷を補修する。損傷の程度により、磨き・補修塗装をする。
2. フォイル接着面を清掃する。
3. イラスト1を参照してフォイルを取付ける（エッジ-1-）



イラスト1

4. サイドパネルのフォイルを取付ける。フォイルはドライ又はウェット（石鹼水等）状態で貼り付けることができる。
5. 位置を調整したら、フォイルに空気が入らないようコーティングブレードでプレスする。

ウインドウクローズ状態でのフォイルはイラスト2を参照。



イラスト2